

七彩内控灯手动控制颜色变化操作说明-中文版

一、本公司所生产的七彩内控的泳池灯，除了一接上电后会有固定七彩变化的效果以外，还可以通过一次一次的切断电源的方法去对灯进行变化效果和变化速度进行控制操作。功能非常强大及人性化。

二、操作方法及相应效果

A. 默认变化效果：渐变→跳变→(速度不断变化的跳变)

B. 开关控制方式（不断地切断电源去控制效果的方式）

每次瞬间切断一次电源(间隔 2-3 秒)，会相应变化至不同的颜色或效果，顺序分别为：红→绿→蓝→白→慢速七彩渐变→快速七彩渐变→慢速七彩跳变→快速七彩跳变→速度不断变化的跳变(效果会周期性的从慢速度向快速度过度，然后再由快速度向慢速度过度)。

C. 游泳池灯在断电后 5 秒内有记忆效果功能，5 秒后复位初始状态（上面 A 中的变化）。

三、注意事项：

1. 请在 AC-12V 电压中使用。电压过低或者过高会影响灯的性能
2. 保修产品，机内带电，请勿拆解。